

CLASSIC TISCHVERLÄNGERUNG

- ❶ Lieferumfang: 1 x Tischverlängerung, 2 x Rechteckrohr, 4 x Rändelschraube
4 x Holzschraube
- ❷ Drehen Sie den Tisch um. Bringen Sie die Tischverlängerung wie abgebildet in Position. Achten Sie darauf, daß die Tischplatte mit der Tischverlängerung an den Kanten bündig abschließt.
- ❸ Markieren Sie nun die Position der beiden Metallrohre auf der Tischplatte. Bitte auf beiden Seiten der Metallrohre eine Markierung anbringen. Die Tischverlängerung beiseite stellen.
- ❹ Das Rechteckrohr mit den Markierungen ausmitteln (das Rohr ist etwas breiter und steht somit rechts und links über die Markierung hinaus) und vor der Plattenrundung positionieren.
- ❺ **Wichtig:** Bohren Sie das vordere Loch mit einem 3 mm Bohrer vor. Es können sonst Risse entstehen.
- ❻ Mittels beigelegter Holzschraube das Rechteckrohr vorne fest schrauben.
- ❼ Messen Sie den Abstand von Tischplattenkante zu Rechteckrohr vorne.
- ❽ Im gleichen Abstand das Rechteckrohr hinten in Position bringen. Wie gehabt das Loch vorbohren und mit einer Holzschraube fixieren.
- ❾ So verfahren Sie auch mit dem zweiten Rechteckrohr.
- ❿ Stecken Sie die Tischverlängerung in das Rechteckrohr. Gegebenenfalls die Tischverlängerung ausmitteln, so daß sie mit der Tischkante bündig abschließt.
- ⓫ Drehen Sie nun die vier Rändelschrauben ein bzw. fest. Sie fixieren somit die Tischverlängerung in ihrer Position.

