

HALBSCHIRM

Lieferumfang:

1 x Halbschirm, 1x Wandbefestigungs-Set mit folgendem Inhalt: je 2 x Wandschellenober- sowie -unterteil, 2 x Kreuzschlitzschraube 5 x 80 mm, 4 x 8er Dübel, 4 x Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M8, 4 x Mutter M8, 4 x Beilagscheibe, 4 x schwarzer Distanzring, 2 x weißer Distanzring, 2 x Kettenotglied, 2 x Wandhaken, 1 x Inbusschlüssel

- ❶ Stellen Sie Ihren Halbschirm senkrecht auf. Auf der Rückseite der Schirmbespannung, hinter dem Schirmstamm, befindet sich ein senkrechter Schlitz. Messen Sie nun von der Mitte des Schlitzes bis zum Boden. Bitte beachten Sie zudem, dass sich die obere Markierung unterhalb des Flaschenzuges befindet. Dieses Maß übertragen Sie bitte an die Wand, wo der Halbschirm montiert werden soll. Die Markierung für die untere Wandbefestigung befindet sich senkrecht darunter, mit ca. 40 cm Abstand zum Boden.
- ❷ Bohren Sie nun die Löcher für die beiden Wandschellen (oben und unten).
Holzwand: Sie benötigen einen 4 mm ø Holzbohrer. Löcher bohren und die Schellenunterteile mit den **weißen** Distanzringen mittels Kreuzschlitzschrauben in die Wand drehen.
Steinwand: Sie benötigen einen 8 mm ø Steinbohrer. Löcher bohren, die Dübel hineinstecken und die Schellenunterteile mit den **weißen** Distanzringen mittels Kreuzschlitzschrauben in die Wand drehen.
- ❸ Spannen Sie Ihren Halbschirm auf und fixieren ihn mit dem Stift unterhalb der Schirmnabe. Führen Sie nun die obere Wandschelle durch den Schlitz in der Bespannung und schrauben das Schellenoberteil mit den beiden Zylinderkopfschrauben fest. Dazu nehmen Sie das Schellenoberteil zur Hand, stecken die beiden Zylinderkopfschrauben durch die Bohrungen, geben jeweils die **schwarzen** Distanzringe darauf und führen die Schrauben durch die Bohrungen vom Schellenunterteil. Nun die Beilagscheiben aufstecken und mit den Muttern fixieren. Zum Festziehen der Schrauben benötigen Sie den Inbusschlüssel.
- ❹ Verfahren Sie so auch mit der unteren Wandbefestigung.
- ❺ Am Ende der beiden hintersten Schirmstreben, befindet sich jeweils eine Öse. Markieren Sie sich rechts und links die Stellen an der Wand, wo diese Ösen an der Wand befestigt werden müssen, damit der Schirm gespannt ist.
- ❻ Bohren Sie nun die Löcher für die Wandhaken.
Holzwand: Sie benötigen einen 3 mm ø Holzbohrer. Löcher bohren und die Wandhaken eindrehen.
Steinwand: Sie benötigen einen 8 mm ø Steinbohrer. Löcher bohren, die Dübel hineinstecken und die Wandhaken eindrehen.
- ❼ Die geöffneten, schraubbaren Kettenotglieder jeweils durch die Ösen stecken, zudrehen und in die Wandhaken rechts und links einhängen. Der Schirm ist jetzt fertig montiert.

MONTAGEANLEITUNG

HALBSCHIRM

