



Rollensatz für Stahlplatte

Lieferumfang

2 × schwenk-/feststellbare Rollen, 2 × feststehende Rollen 8 × Senkkopfschraube 5 × 20 mm, 8 × Kunststoffschutz für Senkkopfschraube, 8 × Beilagscheibe, 8 × Sicherungsmutter M5, 1 × 8 mm Gabelschlüssel, 1 × 3 mm Inbusschlüssel

1. Legen Sie die Stahlplatte umgedreht auf eine weiche Unterlage, entfernen die Kunststoffgleiter und positionieren Sie die feststehenden sowie schwenkbaren Rollen wie gezeigt
2. Anschließend Senkkopfschrauben mit dem Kunststoffschutz vorbereiten
3. Senkkopfschrauben mit dem vorbereiteten Kunststoffschutz von unten durch die vorgesehene Aussparung stecken
4. Beilagscheibe auf den Schraubenschaft stecken
5. Eine Sicherungsmutter auf die Schraube setzen
6. Vorgang für alle 8 Senkkopfschrauben wiederholen und vorerst nur leicht festziehen
7. Ziehen Sie nun alle Schrauben mittels dem beigelegten 3 mm Inbusschlüssel fest, zum Gegenhalten benötigen Sie den 8 mm Gabelschlüssel

Assembly instructions

Castors for steel bases

Scope of delivery

2 × Swivel/lockable castors, 2 × Fixed castors, 8 × Countersunk screw, 8 × Plastic protection for countersunk screw, 8 × Washer, 8 × M5 Lock nut, 1 × 8 mm Open-ended wrench, 1 × 3 mm Allen key

1. Turn the steel plate over, remove the glides and position the fixed and the swivel castors as shown
2. Insert a countersunk screw through the opening provided from below
3. fit a washer and attach a lock nut to the screw. Caution: only tighten slightly
4. Now insert the second countersunk screw through the opening,
5. fit a washer and attach a lock nut to the screw
6. Now tighten the two screws with the 3 mm Allen key provided
7. You will need the 8 mm open-ended wrench to apply an opposing force. Proceed in the same way for all four castors

Montageanleitung

